

FORTE[®]

adhezní můstek

» Výrobní číslo 0802

pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem plněná křemičitým pískem

Vlastnosti:

FORTE adhezní můstek je speciálně modifikovaná penetrační nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů plněná křemičitým pískem. Vyznačuje se dobrou paropropustností. Nátěr sjednocuje savost podkladů, usnadňuje nanášení a zvyšuje přilnavost dalších vrstev.

Oblast použití:

FORTE adhezní můstek je určen k nátěrům hladkých betonových povrchů, vláknocementových, sádkartonových a dřevoštěpkových desek před nanášením dekorativních omítek apod. Nátěr lze použít i jako adhezní můstek při lepení tepelných izolantů (zejména pěnový polystyren). **FORTE adhezní můstek** výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí vyšší přídržnost omítky popř. lepidla nanesených později.

Technické údaje:

Sušina	min. 63 hm. %
Specifická hmotnost	1,54 g/cm ³
pH	8,0–10,0

Spotřeba:

cca 0,15 kg/m²

Odstín:

bílý

Balení:

3 kg, 12 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

FORTE adhezní můstek lze dle druhu aplikace ředit vodou až do 30 %. Po řádném promíchání se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou na suchý, čistý, vyzrálý, soudržný, podklad prostý mastnoty a jiných separačních nečistot. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 30 °C, ne však za přímého intenzivního slunečního svitu. Omítkovinu nebo lepidlo je možné nanášet až po zaschnutí adhezního můstku (min. 6 hodin). Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržení základních hygienických pravidel, neohrožuje **FORTE**

adhezní můstek zdraví. Může mít dráždivé účinky, především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.